

## READER DEFAULT CODE OBDII

Reference : AC 5248



**Item name**                   READER DEFAULT CODE OBDII

**Bar code**                    3701555321882

**Text**                         Ce lecteur OBDII est conçu pour la partie gestion "Moteur" de votre voiture (voyant "Moteur")  
Il comprend les fonctions OBDII de base telles que : la lecture et l'effacement des codes d'erreur avec leurs désignations, la lecture des données "en temps réel", l'affichage de l'arrêt sur image, l'affichage de l'état de préparation I/M, ainsi que l'affichage des informations sur le véhicule.  
Remarque : Dans les cas d'une lecture d'un "code permanent" par l'appareil, le lecteur OBDII pourra effacer le code défaut et éteindre le voyant moteur uniquement lorsque les réparations nécessaires seront effectuées.

**Product highlight**       Universel

**Applications**            Modèles :  
- protocoles OBDII : CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141 et KWP2000  
- tension 12v délivrée par la prise OBD (16 broches) sur les véhicules américains, européens et asiatiques conformes OBDII datant d'après 1996

**Warranty period**        2 years

**Tariff code**             Tariff Normal (TN)

**Warranty Procedure**DIAGNOSTIC

2  
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
Friday)