

READER DEFAULT CODE OBDII

Reference : AC 5248



Item name READER DEFAULT CODE OBDII

Bar code 3701555321882

Text Ce lecteur OBDII est conçu pour la partie gestion "Moteur" de votre voiture (voyant "Moteur")
Il comprend les fonctions OBDII de base telles que : la lecture et l'effacement des codes d'erreur avec leurs désignations, la lecture des données "en temps réel", l'affichage de l'arrêt sur image, l'affichage de l'état de préparation I/M, ainsi que l'affichage des informations sur le véhicule.
Remarque : Dans les cas d'une lecture d'un "code permanent" par l'appareil, le lecteur OBDII pourra effacer le code défaut et éteindre le voyant moteur uniquement lorsque les réparations nécessaires seront effectuées.

Product highlight Universel

Applications Modèles :
- protocoles OBDII : CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141 et KWP2000
- tension 12v délivrée par la prise OBD (16 broches) sur les véhicules américains, européens et asiatiques conformes OBDII datant d'après 1996

Warranty period 2 years

Tariff code Tariff Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TN

***Public price Exl. Tax : €59.00**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
Friday)