

## READER DEFAULT CODE OBDII

Reference : AC 5248



<b>Item name</b>	READER DEFAULT CODE OBDII
<b>Bar code</b>	3701555321882
<b>Text</b>	<p>Ce lecteur OBDII est conçu pour la partie gestion "Moteur" de votre voiture (voyant "Moteur")</p> <p>Il comprend les fonctions OBDII de base telles que : la lecture et l'effacement des codes d'erreur avec leurs désignations, la lecture des données "en temps réel", l'affichage de l'arrêt sur image, l'affichage de l'état de préparation I/M, ainsi que l'affichage des informations sur le véhicule.</p> <p>Remarque : Dans les cas d'une lecture d'un "code permanent" par l'appareil, le lecteur OBDII pourra effacer le code défaut et éteindre le voyant moteur uniquement lorsque les réparations nécessaires seront effectuées.</p>
<b>Product highlight</b>	Universel
<b>Applications</b>	<p>Modèles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- protocoles OBDII : CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141 et KWP2000</li><li>- tension 12v délivrée par la prise OBD (16 broches) sur les véhicules américains, européens et asiatiques conformes OBDII datant d'après 1996</li></ul>
<b>Warranty period</b>	2 years
<b>Tariff code</b>	Tariff Normal (TN)
<b>Warranty Procedure</b>	DIAGNOSTIC

**2**  
WARRANTY



TN

**\*Public price Exl. Tax : €59.00**

\*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
Friday)