

VERKTYG FÖR MONTERING OCH DEMONTERING AV STRETCHBÄLTE PSA

Art.nr : OM 4058



Beskrivning av artikeln	VERKTYG FÖR MONTERING OCH DEMONTERING AV STRETCHBÄLTE PSA
Streckkod	3700461494406
Texter	Speciellt utformad för montering av vattenpumpsremmar på 3-cylindriga PSA-motorer.
Fler produkter	PURETECH specifik
Uppdrag	Modeller: Peugeot: 108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008, Partner Citroën: C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysée, Berlingo, DS3, DS4, DS4 S, DS5 LS Opel: Opel CrosslandX Motorer: PureTech 1,0, 1,2 liter från 2012.
OEM-koder	EN-52112-2
Garantitid	5 år
Typ av bränsle	Bensin
Pris kod	Standardtariff (TN)
Produktsortiment	Godkänd av SNR
Garantiförfarande	EASY



5
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)