






## SCHEMA

**Modèles/Models :**

Ford : Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Focus C Max, Puma, Mondeo, Sierra, Transit, Connect, Cougar, Courier, Courier Kombi, Galaxy, C-Max, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect

VW : Sharan

Seat : Alhambra

Mazda : 121

Volvo : S40, V50 petrol, 1.8 D, 1.8 TD, 240 D, 740 D, 760 D, 940 D, 960 D Turbo

**Moteurs/engines :** 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.7 16V courroie, 1.8-2.0 16V (courroie et chaine), 1.4, 1.6 16V Focus et Mazda 121, 1.6 Duratorq TDCI, 1.8 D, 1.8 TD (88-00), 1.8 DI(courroie) (98-04), 1.8 TDCI (courroie) (01-04), 1.6 D, 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (courroie), 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (courroie), 1.25, 1.6 TiVCT, 1.6 SCTI, 1.4 D TDCI, 1.6 D TDCI, 1.8 D, 1.8 D TCI, 1.8 D TDDI, 1.8 D TDCI, 1.8 D Turbo, 1.8 D Turbo, 1.9 D TDI PD, 1.9 D TDI PD, 2.0 D TDCI, 2.2 TDCI, 2.5 D, 2.5 D Turbo, 2.0, 2.2, 2.4 Duratorq TDCI 16V, 1.4 D TDCI, 1.6 D 8V, 1.6 D 16V

**Codes :** FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, FXJB, FYJA, FYJB, F8JA, F8JB, M7JA, M7JB, DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, FHA, FHE, L1T, L1V, L1E, L1G, L1H, L1K, RDA, RDB, RKC, RQB, RQC, FXDA/C, FXDB/D, FYDA/C, FYDB/D, FYDH, HWDA1Z, AHU, AVG, AFN, D24, D24T, D24TIC, RFN, RTJ, RTK, RVA, RFK, RKD, B4164S3, DV4TD (8HW/8HX/8HZ), DV4TED4(8HV/8HY), DV6ATED4 (9HX/9HY/9HZ) F6JA, F6JB, F6JC, G8DA, G8DB, KKDA, SNJA, SNJB, STJA, STJB, ASDA, ASDB, FXJC, SPJA, SPJC, FYJC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, JQDA, LQDB, JTDA, JTDB, HXDA, HXJA, HXJB, IQDA/B, IQDB, PNBA, PNDA, RHBA, SIDA, F6JD, TZJA, TZJB, HHDA, HHDB, HHJA, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, RTA, RTB, RTC, RTD, RTG, RTE, RTF, RTH, RTJ, RTK, RFN, BHPA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, P9PB, R2PA, R3PA, RVPA, RVPC, F9DA/B, FFBA, FFWA, KHBA, QYBA, QYWA, KKDB, C9DC, RVA, 1Z, AFN, AHU, ANU, AUY, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, UFDB, TXDB, TYDA, UKDB, QXBA, AZBA, KIBA, QXBB, LPBA, AZBC, TYBA, UKBA, UFBA, TXBA, IXDA, QXWA, QXWB, AZWA, K1WA, AZWC, TYWA, UKWA, TXWA, UFWA, UFDA, TXDA, UKDA, Q4BA, KNBA, 4BA, 4BB, 4BC, 4CC, 4FA, 4CA, 4CB, 4DA, 4EA, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4HB, 4HC, 4EB, 4EC, 4ED 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD, FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, D6BA, HJBA/B, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA, F1FA, DOFA, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, FXFA, H9FA, H9FB, N7BA, N7BB, MZ-CD 1.6, Y6



## COMPOSITION

N°	CODE OEM	REF	DESIGNATION
1	21-105	SA 6621	OUTIL DE POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES CAMSHAFT LOCKING TOOL
2	2064 23-047 310-055 U20003	SA 6622	PIGE DE CALAGE POMPE INJECTION INJECTION PUMP LOCKING PIN
3	21-260 303-732	SA 6623	PIGE DE CALAGE 5mm POMPE INJECTION INJECTION PUMP LOCKING PIN 5mm
4	303-1061	SA 6624	OUTIL DE POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES CAMSHAFT LOCKING TOOL
5	303-1060	SA 6625	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING TOOL
6	0132-AB 0178-D 21-151	SA 6626	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
7	0194-B 21-263 303-735 49 JE 02 021	SA 6627	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
8	21-234 21-251	SA 6628	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
9	0194-C 21-262 303-734 49 JE 02 020	SA 6629	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
10	21-163 303-620	SA 6630	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
11	21-210	SA 6631	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
12	23-020	SA 6632	PIGE DE CALAGE POMPE INJECTION INJECTION PUMP LOCKING PIN
13	21-123	SA 6633	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
14		SA 6634	JEU DE CALE x2 POUR REGLAGE LOCKING THICKNESS TOOL
15	21-162B 303-367 303-376	SA 6635	OUTIL DE POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES CAMSHAFT LOCKING TOOL
16	323-029	SA 6636	OUTIL DE POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES CAMSHAFT LOCKING TOOL
17	21-229 303-651	SA 6637	EXTRACTEUR POULIES CAMSHAFT SPROCKET PULLER
20	21-238 303-679A	SA 6640	OUTIL DE POSITIONNEMENT POMPE PUMP ALIGNMENT TOOL
21	303-1151	SA 6641	OUTIL DE POSITIONNEMENT POMPE PUMP ALIGNMENT TOOL
22	21-234 21-251	SA 6642	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN

N°	CODE OEM	REF	DESIGNATION
23	303-675 303-698	SA 6643	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
24	21-238 303-679A 303-1151	SA 6644	PIGE x3 POUR MAINTIEN OUTIL PUMP ALIGNMENT TOOL
25	21-238 303-679A 303-1151	SA 6645	GOUJON x3 POUR MAINTIEN OUTIL PUMP ALIGNMENT TOOL
26	303-1054	SA 6646	PIGE DE POSITIONNEMENT GALET TENDEUR TENSIONER PULLEY LOCKING PIN
27	23-019	SA 6647	PIGE DE CALAGE 6mm POMPE INJECTION INJECTION PUMP LOCKING PIN 6mm
28	23-058 310-084	SA 6648	OUTIL DE POSITIONNEMENT GALET TENDEUR TENSIONER PULLEY LOCKING TOOL
29	23-059 310-085	SA 6649	OUTIL POSITIONNEMENT POULIE VILEBREQUIN CRANKSHAFT LOCKING TOOL
30	21-104 303-193	SA 6650	PIGE DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR LOCKING PIN
31	21-168 303-393	SA 6651	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING TOOL
32	23-019	SA 6652	PIGE DE CALAGE 6mm POMPE INJECTION FLYWHEEL LOCKING PIN
33	303-652	SA 6653	TIMING CHAIN FRONT COVER ALIGNMENT TOOL OUTIL DE CENTRAGE PIGNON SUR CARTER
34	303-0985	SA 6654	OUTIL D'EXTRACTION POULIE POMPE HP TENSIONING TOOL
35	303-393 303-393-02	SA 6655	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING TOOL
36	303-393 303-393-01	SA 6656	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING TOOL
37	21-162B 303-376 303-376B	SA 6657	OUTIL POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES CAMSHAFT LOCKING TOOL
38		SA 6658	PIGE DE CALAGE POMPE INJECTION INJECTION PUMP LOCKING PIN
39	303-1054	SA 6659	PIGE DE POSITIONNEMENT GALET TENDEUR TENSIONER PULLEY LOCKING PIN
40	303-748	SA 6660	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
41	303-1097	SA 6661	OUTIL DE MAINTIEN POULIE ARBRE A CAMES CAMSHAFT SPROCKET LOCKING TOOL
42	303-1059	SA 6662	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING PIN
43		SA 6663	OUTIL DE POSITIONNEMENT POMPE INJECTION
44	0153-M 0178-C 0178-D	SA 6664	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR x3 FLYWHEEL LOCKING TOOL
45	0178-B 5711-TB	SA 6665	OUTIL DE POSITIONNEMENT VOLANT MOTEUR FLYWHEEL LOCKING TOOL



**CLAS Equipements**  
ZA de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22  
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

**OM 6600**

**COFFRET CALAGE COMPLET FORD/VW/SEAT/MAZDA/VOLVO**  
**MASTER TIMING TOOL SET FORD/VW/SEAT/MAZDA/VOLVO**

---

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur  
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.  
In case of problems, please contact your authorized technician.