

LÄSARE STANDARDKOD OBDII

Art.nr : AC 5248



| | |
|--------------------------------|--|
| Beskrivning av artikeln | LÄSARE STANDARDKOD OBDII |
| Streckkod | 3701555321882 |
| Texter | <p>Ce lecteur OBDII est conçu pour la partie gestion "Moteur" de votre voiture (voyant "Moteur")</p> <p>Il comprend les fonctions OBDII de base telles que : la lecture et l'effacement des codes d'erreur avec leurs désignations, la lecture des données "en temps réel", l'affichage de l'arrêt sur image, l'affichage de l'état de préparation I/M, ainsi que l'affichage des informations sur le véhicule.</p> <p>Remarque : Dans les cas d'une lecture d'un "code permanent" par l'appareil, le lecteur OBDII pourra effacer le code défaut et éteindre le voyant moteur uniquement lorsque les réparations nécessaires seront effectuées.</p> |
| Fler produkter | Universel |
| Uppdrag | <p>Modèles :</p> <ul style="list-style-type: none">- protocoles OBDII : CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141 et KWP2000- tension 12v délivrée par la prise OBD (16 broches) sur les véhicules américains, européens et asiatiques conformes OBDII datant d'après 1996 |
| Garantitid | 2 år |
| Pris kod | Standardtariff (TN) |
| Garantiförfarande | DIAGNOSTIC |

2
WARRANTY



TN

***Offentligt pris exkl. : 59,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)