

READER DEFAULT CODE OBDII

Art.nr : AC 5247



Beskrivning av artikeln

LECTEUR CODE DEFAULT OBDII

Streckkod

3700461494390

Intro

Permet la lecture et suppression de la plupart des codes défauts basiques (défaut moteur, émissions polluantes).

Permet le contrôle en temps réel des valeurs du calculateur.

Texter

Utilise la batterie du véhicule comme source d'alimentation, aucune batterie interne n'est donc nécessaire

Funktioner

Caractéristiques :

- fonctionne sur la plupart des véhicules (à partir de 2001 (essence) et 2003 (diesel) pour les véhicules européens, et 1996 pour les véhicules américains) compatibles avec OBD2 et CAN

- récupère les informations du véhicule (basées sur le numéro VIN), l'appareil fonctionnera dans la mesure où le constructeur du véhicule a donné l'accès aux informations de diagnostic

- lit et efface les codes de problèmes de diagnostic (DTC) génériques et spécifiques au fabricant

- éteint le voyant moteur (MIL)

- prend en charge plusieurs requêtes de code d'erreur, y compris des codes généraux, spécifiques au fabricant et en attente

- définitions de codes lisibles sur l'écran

- lecture des codes défauts en direct

- détermine la cause du voyant Check Engine (MIL)
- facile à utiliser avec câble OBD2 détachable
- fonctionne en toute sécurité avec le calculateur du véhicule
- fiable, sûr et de taille pratique
- écran 2" TFT couleur, lecture facile
- multi-langue : EN, FR, DE, ES, IT, PT, FN, NL
- dimensions : 124x72x18mm
- poids : 180g

Garantitid	2 år
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)