

CLAS®

OE 0179

RAMPE RECHARGEABLE 1200LUMENS
RECHARGEABLE RAMP 1200LUMENS



clas.com





ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.



CARACTÉRISTIQUES

Batterie	Li-ion
Puissance batterie	3.65V, 4000mAh
Temps de charge	4,5h
Autonomie	6h (intensité basse) 2h (intensité haute)
Puissance en Kelvin	6500k

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Conserver au sec. Ne pas ouvrir, faire tomber, court-circuiter, incinérer ou exposer à des températures supérieures à 60°C. Ne pas charger/utiliser si l'appareil est endommagé.
2. Ne pas immerger la lampe.
3. Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
4. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur(s) médecin(s) avant d'utiliser l'appareil. Les champs électromagnétiques à proximité d'un stimulateur cardiaque peuvent provoquer des interférences ou une défaillance de ce dernier.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
6. Contient une batterie de type Li-Ion. La batterie doit être recyclée ou éliminée de manière appropriée. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60°C (pour Li-Ion) ou incinérer.

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Lisez TOUTE la section INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ au début de ce document y compris tout le texte des sous-titres avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

1. Insérez l'extrémité du cordon de l'adaptateur dans la prise de chargement, située dans l'une des poignées.
2. Insérer le câble USB-C dans le chargeur 5V2A.
3. Le témoin de charge s'allume pendant la charge. Après environ 2 heures, les quatre voyants du témoin de charge doivent s'allumer, indiquant que la rampe est entièrement chargée et prête à l'emploi. Débranchez l'adaptateur.

REMARQUE : Ne laissez pas la batterie déchargée. Chargez la batterie tous les trois mois si la rampe n'est pas utilisée. Vous éviterez ainsi que la batterie ne s'épuise et réduise la durée de vie du phare. Ne chargez pas la rampe à des températures inférieures à 5°C.



MODE D'EMPLOI

Lisez **TOUTE** la section **INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** au début de ce document y compris tout le texte des sous-titres avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

REMARQUE : Avant d'utiliser la lampe de travail pour la première fois, chargez complètement la batterie.

1. Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la rampe. La lumière s'allume en mode luminosité basse.
2. Appuyer une deuxième fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer en mode haute luminosité.
3. Appuyer une troisième fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre complètement la lumière.
4. La longueur de la rampe peut être ajustée en tirant sur les crochets. La longueur maximale est de 85». Utilisez les crochets pour fixer la rampe à la position souhaitée, par exemple sur le capot d'une voiture.
5. Lorsque vous avez fini d'utiliser la rampe, rangez-la à l'intérieur, hors de portée des enfants.

RETRAIT ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE

REMARQUE : La lampe n'est pas réparable par l'utilisateur, il suffit d'ouvrir le boîtier pour retirer la batterie.

1. Contient une batterie Li-Ion. La batterie doit être recyclée ou éliminée de manière appropriée.
2. Pour retirer la batterie, assurez-vous que la lumière est éteinte et que l'adaptateur est débranché.
3. Ouvrir le boîtier pour accéder à la batterie.
4. Retirez les fils attachés à la batterie. La batterie peut être collée au boîtier. Faites levier avec précaution pour sortir la batterie du boîtier.



SPECIFICATIONS

Battery	Li-ion
Battery power	3.65V, 4000mAh
Charging time	4,5h
Autonomy	6h (low intensity) 2h (high intensity)
Power in Kelvin	6500k

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Keep dry. Do not open, drop, short-circuit, incinerate or expose to temperatures exceeding 60°C. Do not charge/use if damaged.
2. Do not immerse lamp.
3. Do not use in explosive atmospheres, e.g. in the presence of flammable liquids, gases or dusts.
4. Persons with pacemakers should consult their physician(s) before using the device. Electromagnetic fields in the vicinity of a pacemaker may cause interference or malfunction.
5. This product is not a toy. Keep out of reach of children.
6. Contains a Li-Ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly. Do not open, crush, heat above 60°C (for Li-Ion) or incinerate.

CHARGING INSTRUCTIONS

Read ALL IMPORTANT SAFETY INFORMATION at the beginning of this document, including all subtitle text, before installing or using this product.

1. Insert the end of the adapter cord into the charging socket, located in one of the handles.
2. Insert the USB-C cable into the 5V2A charger.
3. The charging indicator lights up during charging. After about 2 hours, all four charging indicator lights should come on, indicating that the ramp is fully charged and ready for use. Unplug the adapter.

NOTE: Do not leave the battery discharged. Charge the battery every three months if the ramp is not in use. This will prevent the battery from running down and shortening the life of the headlamp. Do not charge the ramp at temperatures below 5°C.



OPERATION

Read ALL IMPORTANT SAFETY INFORMATION at the beginning of this document, including all subtitle text, before installing or using this product.

NOTE: Before using the worklight for the first time, fully charge the battery.

1. Press the on/off switch once to switch on the ramp. The light turns on in low-brightness mode.
2. Press the on/off switch a second time to switch to high brightness mode.
3. Press the on/off switch a third time to switch off the light completely.
4. Ramp length can be adjusted by pulling on the hooks. Maximum length is 85». Use the hooks to fix the ramp in the desired position, e.g. on the hood of a car.
5. When you've finished using the ramp, store it indoors, out of reach of children.

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

NOTE: The lamp cannot be repaired by the user; simply open the housing to remove the battery.

1. Contains a Li-Ion battery. The battery must be recycled or disposed of properly.
2. To remove the battery, make sure the light is off and the adapter is unplugged.
3. Open the case to access the battery.
4. Remove the wires attached to the battery. The battery may be stuck to the case. Carefully lever the battery out of the case.



DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFIRMITY



Nous, We,

CLAS EQUIPEMENTS
Z. A. de la Crouza
73800 Chignin – France

DECLARONS

Sous notre responsabilité que le produit :

DECLARE THAT,

Under our responsibility, the following products:

Modèle / Model : **RAMPE RECHARGEABLE 1200LUMENS / RECHARGEABLE RAMP
1200LUMENS**

Type : **OE 0179**

Est fabriqué en conformité à la **directive compatibilité électromagnétique
2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE** suivant les normes :

Is manufactured in conformity with the **electromagnetic compatibility directive
2014/30/EU and the directive RoHS 2011/65/EU** following standards :

- **EN IEC 55015:2019+A11:2020**
- **EN 61547:2009**
- **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**
- **EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022**

Chignin le 17.04.2024

Benoît DUPUIS, responsable technique

CLAS EQUIPEMENTS - SAS au capital de 130 000€, R.C.S Chambéry : 409 786 944, N° TVA Intracommunautaire FR 13 409 786 944

Siège social, Z.A de la Crouza – 73800 CHIGNIN - FRANCE ☎+33 (0)4 79 72 62 22 - 📠+33 (0)4 79 72 52 86

✉ contact@clas.com - www.clas.com



CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OE 0179

**RAMPE RECHARGEABLE 1200LUMENS
RECHARGEABLE RAMP 1200LUMENS**

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.