

LAMPE STROBOSCOPIQUE

Référence : AC 5038



Libellé article LAMPE STROBOSCOPIQUE

Code barre 3700461485688

Intro La lampe stroboscopique se raccorde au fil d'une bougie par le biais d'un capteur d'induction.
Elle produit un flash synchronisé avec le point d'allumage.
Ce flash puissant, dirigé sur les repères d'allumage gravés sur la poulie de vilebrequin ou sur le volant moteur, permet de « figer » la position de ces repères par rapport à l'index fixe et donc de vérifier très facilement si le réglage de l'avance à l'allumage est correct ou non.
On peut donc régler avec une grande précision le point d'allumage exact.

Texte Attention cette lampe ne permet pas de régler le déphasage.

Caractéristiques ATTENTION : Les paramètres exacts de réglage de l'avance à l'allumage du moteur se trouvent généralement dans le manuel technique du constructeur.

Durée de garantie 2 ans

Type de carburant Essence

Tension 12V

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie EASY



2
WARRANTY

12V



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)